



Настройка телефонов ATCOM A10W, A41, A41W для работы с виртуальной ATC NewTel

იეი	<u>СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА</u> ► <u>НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНИИ</u> ► НАСТРОЙКА SIP-АККАУНТА
	Настройка SIP-аккаунта
	Номер телефона: 100 → <u>изменить</u>
\sum	статус регистрации на сервере: Незарегистрирован
(M)	адрес сервера: pbx1.new-tel.pro
	порт регистрации: 5060 🔹
	логин: 1002182_100
п	пароль: D3CX2Cv3 — изменить
oOOU	Внешний определяемый номер:
ည်	4957775590 🔹 – основной
0000	4957775590 🔻 – региональный (Москва)
\sim	(основной) 🔹 – региональный (Санкт-Петербург)

Для выполнения настроек эккаунта необходимо зайти в Личный кабинет. Нажать на «Настройки» (шестеренка). Внутренние номер – SIP аккаунты – это и есть настройки SIP аккаунта. По умолчанию они уже созданы, с номером, паролем, логином. Но все эти данны можно поменять, если выбрать «изменить» возле номера. Менять можно только незарегистрированные экаунты, если на них зарегистрировано какое либо устройство, сначала его нужно отключить, а затем менять настройки.

Пример настроек аккаунта на ATC от NewTel:





Настройка телефона Atcom A11/A10W

В телефон необходимо внести данные из настроек в виртуальной ATC NewTel: Настройки телефонии > Настройки SIP аккаунта.

Войдите в вэбинтерфейс телефона и откройет вкладку Аккаунт

Минимально необходимо заполнить следующие поля:

Использование аккаунта: выбрать «включено»;

Отображаемое имя: номер внутреннего телефона(100/101...);

Имя регистрации: вписываем логин и настроек в NewTel;

Имя пользователя: повторяем логин;

Пароль: вписываем пароль, указанный в NewTel для данного номера;

SIP-сервер: pbx1.new-tel.pro.

atcom	Основные	Аккаунт	Сеть	Кнопки	Телефон	Контакты	
Основные		_					
Кодеки	Аккаунт N	о ус регистрации		Зареги	отрировано		
Расширенные	Использование аккаунта			Вклк	очено	¥	
	Опис	сание		100		0	
	Οτοά	ражаемое имя		100		0	
	Имя	регистрации		1002	182_100	0	
	* Им	ия пользователя		1002	182_100	0	
	Паро	оль		••••••	•	0	
	* SI	Р-сервер		pbx1.	new-tel.pro	Порт 5060	•
	Допо	олнительный SIP-сер	вер	pbx1.	new-tel.pro	Порт 5060	•
	Испо	ользование исходящи	ий прокси-сервер	Откл	ючено	• 🚯	
	Исхо	дящий прокси-серве	ep			Порт 5060	0
	Стат	yc Peer to Peer		Откл	ючено	• 🚯	
	Прот	гокол передачи данн	ых	UDP		• 🚯	
	Прод	должение NAT		Откл	ючено	• 🚯	

После настроек нажимаем кнопку «Подтвердить» для применения!!!!!





Настройка телефона АТСОМ А41/А41W

В телефон необходимо внести данные из настроек в виртуальной АТС NewTel: Настройки телефонии > Настройки SIP аккаунта.

Войдите в вэбинтерфейс телефона и откройет вкладку Аккаунт

Минимально необходимо заполнить следующие поля:

Учетная запись: выбираем учетную запись для аккаунта, всего их 4, в примере выбрана учетная запись 1.

Включен: выбрать «Да»;

Отображаемое имя: номер внутреннего телефона(100/101...);

Имя регистрации: вписываем логин и настроек в NewTel;

Имя пользователя: повторяем логин;

Пароль: вписываем пароль указанный в NewTel для данного номера;

SIP-сервер: pbx1.new-tel.pro.

Основнь	е Сеть	SIP	Аккаунт	Телефон	Обновление	Тел. книга	Журнал
Учетн	. зап.						
Учет	н. зап.:		Учетная	запись 1 🔻			
SIP							
Вклю	чен:		Да ▼		Peer To Peer:	H	1ет ▼
Отоб	ражаемое имя:		101		Имя пользователя:	1	002182_101
Имя	регистрации:		1002182	101	Пароль:	••	•••••
SIP-0	ервер:		pbx1.new	-tel.pro	SIP-порт:	5	060
Допо	лнительный SI	Р-сервер:					
Испо	льзовать исход :p:	ящий прокси	⊢Нет▼				
Исхо	дящий прокси-	сервер:			Исходящий прокси-	порт: 5	060
Лока	льный SIP-пор	т:	5060				
Реги	трация истека	ет:	3000		Подписка истекает:	3	600
Прот	окол передачи	данных:	UDP 🔻		Необходим SIP 100	tel:	Іет ▼
Вклю	чение таймера	сеанса:	Нет 🔻		Включение раннего обновления:	F	1ет ▼
Пока абон	зать номер выз ента:	ывающего	Нет▼		Автоподписка на слу голосовой почты (М	γжбу WI): ⊦	1ет ▼
Спис	ок серверов:		Стандар	тные 🔻	Режим DNS:	3	апись А 🔻
		~					

После настроек нажимаем кнопку «Отправить» для применения!!!!!





Настройка телефона АТСОМ A48/A48W/A68/A68W

В телефон необходимо внести данные из настроек в виртуальной АТС NewTel: Настройки телефонии > Настройки SIP аккаунта.

Войдите в вэбинтерфейс телефона и откройет вкладку Аккаунт

Минимально необходимо заполнить следующие поля:

Аккаунт №: выбираем учетную запись для аккаунта, всего их 4, в примере выбран аккаунт 1.

Использование аккаунта: выбрать «Включено»;

Отображаемое имя: номер внутреннего телефона(100/101...);

Имя регистрации: вписываем логин и настроек в NewTel;

Имя пользователя: повторяем логин;

Пароль: вписываем пароль указанный в NewTel для данного номера;

SIP-сервер: pbx1.new-tel.pro.

Основные	Аккаунт	Сеть	Кнопки	Телефон	Конта	кты	
Аккаунт	Nº		Аккау	нт 1	¥		
Ста	атус регистрации		Зарегис	трировано			
Ис	пользование аккаунта		Включ	ено	¥		
Оп	исание		102			9	
От	ображаемое имя		102			9	
Им	я регистрации		100218	32_102		9	
* 1	1мя пользователя		100218	32_102		9	
Па	роль		••••••			9	
* 9	БІР-сервер		pbx1.n	ew-tel.pro	По	рт 5060	0
До	полнительный SIP-сер	вер			По	рт 5060	0
Ис	пользование исходящи	ий прокси-сервер	Выклк	очено	•		
Ис	ходящий прокси-серве	p			По	рт 5060	0
Ста	atyc Peer to Peer		Включ	ено	•		
Пр	отокол передачи данн	ых	UDP		•		
TL	5 Version		TLS 1	.0	¥		
Ve	rify server		Выклк	очено	Ŧ		

После настроек нажимаем кнопку «Подтвердить» для применения!!!!!





Подключение телефона A48W к роутеру Wi-Fi.



1)Нажать на клавишу меню, перейти стрелками на иконку WiFi и выбрать её.



2)Изначально поиск сети WiFi отключен, для включения нужна нажать «Править».



3)Из списка доступных точек подключения кнопками стрелок выбрать нужную точку доступа.



4) Ввести пароль для подключения, нажать «Набор».

1. Пароль			
2. SSID		a-kom	
3. Безопасн	ый	Wpa PSK	
Набор	abc	Удалить	Назад





Подключение телефона АТСОМ А10W к роутеру Wi-Fi.



1) Нажмите кнопку «Меню», и войдите в WiFi settings нажав на «Вход»



2) Нажав «Править» включите поиск доступных WiFi точек доступа



3)Выберите нужную точку доступа (роутер) кнопками «стрелками» нажав «Набор»



4)Введите пароль для подключения к точке доступа (измените язык с Русского на Английский)



5)Если пароль верен, произойдет подключение к точке доступа, о чем свидетельствует значек WiFi подключения на дисплее телефона

