



Настройка телефонов ATCOM A10W, A41, A41W для работы с виртуальной ATC Hive

Пример настроек аккаунта в облачной АТС HIVE.

	Hive	≡ ☆ 1321 =ТЕСТ=ООО «КомплектПоставк				
1321 1321 ● В сети		🕸 Общие настройки				
o:	Система	Состояние 🕄	Вкл			
ر د	Телефония	Группа 🟮	Офис	Ŧ		
	Статистика	Внутренний номер 🜖	300			
ß	Редактирование	Подпись к номеру 🟮	300			
		Внешний номер	4997068257	• +		
		Логин для подключения 🚯	0002960			
		Пароль 🟮	q l 7 8 j n k D G Y Z N n Z Q C f P			

Для настроек аккаунта необходимо зайти в личный кабинет. Слева выбрать пункт «Телефония». Из списка выбрать «Точки подключения». Квадратики это и есть аккаунты, нужно кликнуть по ним 2 раза, чтоб зайти, далее можно делать настройки, по умолчанию настройки уже установлены.

📞 Телефония 🗢	+	Фильтр групп	Поиск
Точки подключения	• ккккк -	Фильтр	
Исходящие маршруты			
Каналы	+	300 301 302	411 423 666





Настройка телефона Atcom A11/A10W

В телефон необходимо внести данные из настроек в виртуальной АТС HIVE: Телефония > Точки подключения > Выбираем настроенную точку.

Войдите в вэбинтерфейс телефона и откройет вкладку Аккаунт

Минимально необходимо заполнить следующие поля:

Использование аккаунта: выбрать «включено»;

Отображаемое имя: номер внутреннего телефона(300/301/...);

Имя регистрации: вписываем логин для подключения из настроек в Hive;

Имя пользователя: повторяем логин;

Пароль: вписываем пароль указанный в Hive для данного номера;

SIP-сервер: hive.iptelefon.su.

Основны	ie Ai	ккаунт	Сеть	Кнопки	Телефон	Контакты
Акка	унт №					
	Статус регис	страции		3ap	регистрировано	
	Использован	ние аккаунта		B	ключено	¥
	Описание			30	0	0
	Отображаем	юе имя		30	0	0
	Имя регистр	ации		00	03374	0
	* Имя польз	ователя		00	03374	0
	Пароль			•••	•••••	0
	* SIP-сервер	p		hiv	/e.iptelefon.su	Порт 5060
	Дополнител	ьный SIP-сер	вер	hiv	/e.iptelefon.su	Порт 5060
	Использован	ние исходящи	ій прокси-серве	ep O	тключено	• 🕜
	Исходящий і	прокси-серве	р	hiv	/e.iptelefon.su	Порт 5060
	Статус Peer	to Peer		B	ключено	• 🕜
	Протокол пе	ередачи данн	ых	U	DP	• 🕜
	Продолжени	1e NAT		0	тключено	•

После настроек нажимаем кнопку «Подтвердить» для применения!!!!!





Настройка телефона Atcom A41/41W

В телефон необходимо внести данные из настроек в виртуальной АТС HIVE: Телефония > Точки подключения > Выбираем настроенную точку.

Войдите в вэбинтерфейс телефона и откройет вкладку Аккаунт

Минимально необходимо заполнить следующие поля:

Включен: выбрать «Да»;

Отображаемое имя: номер внутреннего телефона(300/301/...);

Имя регистрации: вписываем логин для подключения из настроек в Hive;

Имя пользователя: повторяем логин;

Пароль: вписываем пароль указанный в Hive для данного номера;

SIP-сервер: hive.iptelefon.su.

Основные	Сеть	SIP	Аккаунт	Телефон	Обновление	Тел. книга	Журна
Учетн. за	п.						
Учетн. заг	n.:		Учетная	запись 1 🔻			
SIP							
Включен:	:		Да ▼		Peer To Peer:	H	ЭТ ▼
Отобража	емое имя:		301		Имя пользователя:	00	03375
Имя регис	страции:		0003375		Пароль:	•••	•••••
SIP-серве	ep:		hive.iptele	efon.su	SIP-порт:	50	60
Дополнит	ельный SI	Р-сервер:					
Использо сервер:	вать исход	ящий прок	КСИ- Нет ▼				
Исходящи	ий прокси-	сервер:			Исходящий прокси-	порт: 50	60
Локальнь	ий SIP-порт	r:	5060				
Регистра	ция истекае	ет:	3000		Подписка истекает:	36	00
Протокол	передачи	данных:	UDP 🔻		Необходим SIP 100	Rel: He	ет 🔻
Включени	ие таймера	сеанса:	Нет▼		Включение раннего обновления:	He	ет ▼
Показать абонента:	номер выз	ывающего	Нет 🔻		Автоподписка на сл голосовой почты (М	ужбу IWI):	eT ▼
Список се	рверов:		Стандар	тные 🔻	Режим DNS:	36	апись А

После настроек нажимаем кнопку «Отправить» для применения!!!!!





Настройка телефона Atcom A48/A48W/A68/A68W

В телефон необходимо внести данные из настроек в виртуальной ATC HIVE: Телефония > Точки подключения > Выбираем настроенную точку.

Войдите в вэбинтерфейс телефона и откройет вкладку Аккаунт

Минимально необходимо заполнить следующие поля:

Использование аккаунта: выбрать «включено»;

Отображаемое имя: номер внутреннего телефона(300/301/...);

Имя регистрации: вписываем логин для подключения из настроек в Hive;

Имя пользователя: повторяем логин;

Пароль: вписываем пароль указанный в Hive для данного номера;

SIP-cepbep: hive.iptelefon.su.

atcom	Основные	Аккаунт	Сеть	Кнопки	Телефон	Конт	акты		
Основные	••								
Колоки	Аккаунт N	Q		AK	каунт 1	•			
кодеки	Стат	ус регистрации		Заре	егистрировано				
Расширенные	Испо	льзование аккаунта		Вк	Включено				
	Опис	ание		302			0		
	Отображаемое имя 302			0					
	Имя регистрации 0003376			0					
	* Им	я пользователя		000	3376		0		
	Паро	ль		••••			0		
	* SI	о-сервер		hive	e.iptelefon.su		Порт 5060	0	
	Допо	олнительный SIP-сер	вер				Порт 5060	0	
	Испо	льзование исходящи	ий прокси-серве	Вы	ключено	T	0		
	Исхо	дящий прокси-серве	ep				Порт 5060	0	
	Стат	yc Peer to Peer		Вк	пючено	T	0		
	Прот	окол передачи данн	ых	UD	P	T	0		
	TLS	/ersion		TL	S 1.0	¥			

После настроек нажимаем кнопку «Подтвердить» для применения!!!!!





Подключение телефона A48W к роутеру Wi-Fi.



1)Нажать на клавишу меню, перейти стрелками на иконку WiFi и выбрать её.



2)Изначально поиск сети WiFi отключен, для включения нужна нажать «Править».

	WiFi	
1. Беспроводные	Закрыть	
	Править	Назад

3)Из списка доступных точек подключения кнопками стрелок выбрать нужную точку доступа.

1. Беспроводные	Открыть	
2. a-kom	Набор	()æ
3. Royalfasade		(17
4. Liberty		1
5. Eissenhower		1
6. HOM309		(17
	Править	Назад

4) Ввести пароль для подключения, нажать «Набор».

	a	-kom	
1. Пароль		*******	
2. SSID		a-kom	
3. Безопасн	ный	Wpa PSK	
Набор	abc	Удалить	Назад





Подключение телефона АТСОМ А10W к роутеру Wi-Fi.



1) Нажмите кнопку «Меню», и войдите в WiFi settings нажав на «Вход»

Главное меню
1. Статус
2. WiFi setting
Вход Назад

2) Нажав «Править» включите поиск доступных WiFi точек доступа



3)Выберите нужную точку доступа (роутер) кнопками «стрелками» нажав «Набор»



4)Введите пароль для подключения к точке доступа (измените язык с Русского на Английский)



5)Если пароль верен, произойдет подключение к точке доступа, о чем свидетельствует значек WiFi подключения на дисплее телефона

