


1 Установка и подключение

1.1 Инструкция по установке подставки

A. Переверните IP-телефон и вставьте фиксаторы на подставке в отверстия на корпусе телефонного аппарата, как показано на рисунке ниже:


B. Вставьте фиксаторы на другой стороне подставки в соответствующие отверстия, как показано стрелками на рисунке:




C. После фиксации подставки телефонный аппарат должен выглядеть, как показано на рисунке ниже:

D. Снятие подставки:

Нажмите на фиксаторы подставки и потяните ее в направлении, показанном стрелками на рисунке. Вытащив фиксаторы из отверстий, можно снять подставку с телефонного аппарата.



1.2 Инструкция по маркировке программируемых кнопок



Шаг 1. Вставьте иглу или другой подобный инструмент в отверстие пластикового листа, и подцепите пластиковый лист.

Шаг 2. Поднимите пластиковый лист.

Шаг 3. Снимите пластиковый лист.

Шаг 4. Вставьте иглу или другой подобный инструмент под край формы для записей, поднимите и снимите ее.


Шаг 5. Напишите обозначение каждой из программируемых кнопок на снятой форме для записей.

Шаг 6. Установите лист с написанными обозначениями на место.

Шаг 7. Вставьте пластиковый лист в отверстие.


Шаг 8. Нажмите на другую сторону пластикового листа, чтобы вставить его в отверстия на другой стороне.

1.3 Назначение клавиш IP-телефона



1.4 Подключение к сети

Подключите телефон согласно схеме:



1.5 Настройка IP адреса

В заводской конфигурации телефон получает адрес по DHCP

Нажмите кнопку На экране будет отображаться состояние телефонного аппарата, включая его текущий IP-адрес.

1.6 Веб интерфейс

Введите IP-адрес телефонного аппарата Rainbow2 в веб-браузере и нажмите клавишу Enter для получения доступа к пользовательской веб-странице Rainbow2.

Чтобы попасть на веб-страницу администратора, нажмите «admin» в правом углу экрана.



2 Настройки подключения к SIP серверу

2.1 Настройка через меню телефона

Языковые настройки: Язык по умолчанию - Английский. Меню телефона можно переключить на разные языки, в том числе Русский.

Нажмите Menu- Setting- Basic Setting- Language выберите нужный язык из списка и нажмите OK.

Примечание: Точный список языков может различаться в зависимости от версии ПО.

Сетевые Настройки:

Нажмите Menu- Setting- Basic Setting- введите пароль по умолчанию 'admin'- Network- LAN Port/ PC Port/ VLAN/Web server чтобы войти в меню конфигурации.

или посмотрите текущий IP address нажав кнопку когда телефон включится и подключится к сети.

Настройки Аккаунта:

Нажмите Menu- Setting- Basic Setting- введите пароль по умолчанию 'admin'- Account- Введите параметры SIP аккаунта.

Вы можете свериться с разделом 'Настройка через Веб интерфейс' для уточнения параметров.

2.2 Настройка через Веб интерфейс

2.2.1 Подключение к сети

Убедитесь, что IP адрес компьютера находится в той же сети что и телефон.

Введите в браузере IP адрес телефона и нажмите Enter.

В открывшемся окне введите логин и пароль по умолчанию "admin".

2.2.2 Сетевые настройки через Веб интерфейс

A) Конфигурация LAN порта

Войдите в меню "Network" -> "Basic".

Существует 3 способа подключения к интернету: DHCP, Static и PPPoE, выберите подходящий вам.



✓ Network mode: выберите DHCP, Static или PPPoE

✓ DHCP: Автоматическое получение динамического IP-адреса от сервера DHCP.

✓ Static: Если в вашей сети используются статические IP адреса, заполните поля: IP, Netmask, Gateway и DNS information.

✓ PPPoE: используйте этот режим если ваш провайдер обеспечивает авторизацию по протоколу PPPoE.

Установка пароля

Войдите на страницу "Network" -> "Advance".

Существует два режима управления: User mode и Admin mode.

Все параметры видны и доступны в режиме Admin,

но только часть из них в режиме User.




✓ Enable Web Server: включение или отключение доступа к Веб интерфейсу

✓ Admin password: установить пароль администратора. (username:admin)

✓ User password: установить пароль пользователя. (username:user)

B) Настройка SIP аккаунта

Войдите на страницу "Account" -> "SIP" для настройки SIP аккаунта для авторизации на SIP сервере.



✓ Enable: активация данного аккаунта.

✓ Display Name: Это имя будет отображаться на экране дисплея. Если поле Display Name оставить пустым, вместо имени будет отображаться идентификация пользователя (User ID).

✓ User ID: Имя пользователя для учетной записи SIP.

✓ Authenticate ID: Обычно это то же самое, что User ID; можно оставить это поле пустым.

✓ Password: Пароль учетной записи SIP.

✓ Sip Server: Адрес SIP-сервера, поддерживается и IP-адрес, и имя домена

✓ Sip Port: : Порт SIP-сервера, по умолчанию 5060

После завершения настроек нажмите 'Submit' для регистрации на аккаунте, посмотреть статус регистрации можно на странице System Status При успешной регистрации статус будет "registered"

